

PRÉCONISATIONS DE POSE

- › Pose en conformité avec la norme NF B 54 - 090
- › Stockage des lames au moins 48H avant la pose dans le local qui leur est destiné
- › Création d'une lame d'air derrière les parements lors de la pose
- › Fixation des lames de parement directement dans la languette
- › Retrouvez nos préconisations de pose dédiées aux habillages intérieurs page 185
- › Point(s) de fixation des lames page 189

LE PRODUIT

• Parement intérieur

ENVIRONNEMENT

• Fabriqué en France

• Issu de forêts durablement exploitées

DESCRIPTION

SAPIN DU NORD CHOIX AB
PROVENANCE : SCANDINAVIE

Nœuds de formes et de tailles variables
 Fiche essence page 170

ASPECT	VEINAGE	DENSITÉ	HUMIDITÉ	TRAITEMENT
 raboté	 assez fin	 450 kg/m³	 16% (0;+2)	 non traité

ASPECT DE SURFACE

VÉGA

DANA

LUNÉA

BESOIN DE SUR MESURE ? page 14
LES 3 GRANDES ÉTAPES DE PERSONNALISATION

1 SÉLECTIONNEZ VOTRE ESSENCE

2 CHOISISSEZ VOTRE PROFIL

3 CHOISISSEZ LE TRAITEMENT ET LA FINITION

PROFILS & INFOS					
PROFILS À EMBOÎTEMENT					
	VÉGA	VÉGA	LUNÉA	LUNÉA	DANA
ÉPAISSEUR	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	13 mm
LARGEUR	90 mm	140 mm	90 mm	140 mm	140 mm
LONGUEUR	selon dispo.	selon dispo.	selon dispo.	selon dispo.	selon dispo.
LAMES/BOTTE	10	8	10	8	8
BOTTES/PALETTE	66	42	66	42	42
RAINAGE EN BOUT	-4cm OUI NON	-4cm OUI NON	-4cm OUI NON	-4cm OUI NON	-4cm OUI NON
EMBOÎTEMENT					
CONIQUE					